

Aansluiting bedieningskast

1. Sluit de zwarte draden met gele AMP-oogjes aan aan de min van de motor (zie de foto). Hier komt ook de min van uw spanningsbron aan.
2. Hier komt de geel met groene kabel aan samen met de plus van uw spanningsbron.
3. Sluit hier de zwart kabel waar een 1 op staat aan (schuifstekker).
4. Sluit hier een min draad aan (deze kunt u bij 1. aansluiten).

